

PROCEDURE D'INSTALLATION DU FICHIER LANGUE DXT 3000

OBJET

Ce document est la notice d'installation du fichier langage DXT 3000 approprié, à installer sur l'unité maître MX3250.

ATTENTION


DXT3000 EST UN SYSTEME DE SONORISATION D'URGENCE, IL EST STRICTEMENT RECOMMANDE DE NE PAS MODIFIER LE FICHIER FOURNI PAR RCF

RCF DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DISFONCTIONNEMENTS LIES A UNE MODIFICATION DU FICHIER ORIGINAL RCF.

VÉRIFICATION DE COMPATIBILITÉ

Avant d'installer le fichier langue vérifier la compatibilité de la version MX3250 comme suit:

- [1] ouvrir le fichier **dxt3k.lng** avec toute application éditeur de texte;
- [2] l'intitulé **MIN_FW_V** indique la 1ere version firmware compatible avec le fichier langue.




- [3] Accéder à l'intitulé **INFO** dans le menu du MX3250 et vérifier que la valeur **MICRO VER** est supérieure ou égale à celle du fichier dxt3k.lngfile.

IMPORTANT: si la version du firmware est plus ancienne que le minimum requis, il est impératif de mettre à jour cette version avant l'installation du fichier langue. En ce cas contacter le Service technique agréé.

PROCEDURE D'INSTALLATION DU FICHIER

- [1] Eteindre le système en suivant la procédure indiquée dans la notice d'utilisation :
 - a. positionner le micro interrupteur dip no. 6 (SWITCH ON/OFF) sur OFF;
 - b. déconnecter les batteries;
 - c. déconnecter l'unité centrale de son alimentation secteur.
- [2] Dévisser la vis de sûreté du circuit imprimé messages (cercle en rouge dans le schème)



- [3] Enlever le circuit messages de sa carte mère.
- [4] Enlever la carte SD du circuit message.
- [5] Insérer la carte SD dans votre PC et copier le fichier **dxt3k.ing** contenu dans le colis
- [6] Mettre la carte SD dans le circuit Message, puis connectez-la à la carte Mère. **S'assurer que les connecteurs male – femelle soient parfaitement emboîtés.**
- [7] Connecter l'unité centrale MX 3250 sur l'alimentation. **Le fichier Langue sera automatiquement installé.**
- [8] A la fin de la procédure, l'écran affichera la Langue installée (par exemple, DEUTSCH).

IMPORTANT: ne pas enlever le fichier dxt3k.ing de la carte SD , autrement le système ne pourra le lire et commuter automatiquement sur le Langage, ANGLAIS (ENGLISH).